




Xiaoyi  
Smart-камера

[www.Xiaomi-Mi.com](http://www.Xiaomi-Mi.com)

## 1. Установка

### Подключение питания

Снизу найдите разъем для USB-кабеля и подсоедините его, подключите кабель к питанию. Засветившийся передний индикатор означает, что камера включена.  
Перед установкой камеры убедитесь в наличии 2.4G сети и сигнала WiFi



## 3. Что делать, если у вас нет Mi роутера?

Загрузите и установите приложение Mi умный дом либо приложение Mi Xiaoyi Smart-камера.

Сосканируйте нижеуказанные QR-коды Mi умный дом или Mi Xiaoyi Smart-камера и завершите вашу установку.



## 4. Включение


Включите питание, подождите приблизительно 20 с, чтобы загорелся желтый индикатор.

Если желтый индикатор не загорается, нажмите на кнопку сброса и удерживайте ее приблизительно в течении 5 секунд, когда появится синий индикатор, включение завершено.

## 2. Быстрая синхронизация с Mi роутером в один клик


Очень простая и быстрая установка

Откройте приложение Mi роутер, подождите, пока загорится желтый индикатор. После этого в «умных настройках» выберите «быстрая синхронизация с роутером». Засветившийся синий индикатор означает, что синхронизация успешно завершена.



## 5. Добавление Mi Xiaoyi Smart-камеры

Далее показан порядок действий для успешного добавления камеры (Также можно установить несколько камер)



## 6. После успешного добавления камеры, вы можете дистанционно просматривать видео



## 7 Инструкция по использованию приложения дистанционного видео



## 10 Гарантия

### Условия гарантии

Если в течении срока действия гарантии у вас возникли производственные неполадки, вы можете воспользоваться гарантийным сервисным обслуживанием:

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, после предъявления квитанции, Вы можете вернуть деньги или выбрать бесплатную замену товара по такой же стоимости.
2. В течении 15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы, Вы можете воспользоваться правом на бесплатную замену товара по такой же стоимости; Если у Вас гарантийный талон на год.
3. Данный гарантийный талон не может корректироваться, иначе он будет считаться недействительным.

### Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможна:

- отсутствие гарантийного талона, квитанции или срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие в следствии использования устройства не по назначению, неправильный уходом или неправильным техническим обслуживание;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельств таких, как: удар молнии, пожар или наводнение;
- номер модели, указанный в гарантийном сертификате, и номер на устройстве не совпадают;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в сервисных центрах другой торговой марки;
- при возникновении подобных случаев вам следует обращаться в соответствующие сервисные центры или выбирать платные услуги;
- обесцвечивание или износ в следствии эксплуатации устройства не входит в гарантийное сервисное обслуживание.

## 8. Меры предосторожности

- Устанавливать вдали от металлических предметов;
- Не устанавливать камеру позади мебели и поблизости с микроволновой печью;
- Избегать запутывания аудиокабеля, видеокабеля, USB-кабеля и оставлять достаточно свободного пространства для электрического кабеля;
- Необходимо обеспечить зону покрытия беспроводного Wifi сигнала и разместить камеру максимально близко к Интернету.

## 9. Подключение другой сети Интернет

При подключении другой сети Интернет необходимо, нажать на кнопку сброса и удерживать ее приблизительно 5 секунд. Загоревшийся синий индикатор означает, что включение завершено. Затем снова необходимо подключится к Интернету.

## 11. Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr <sup>6+</sup>	PBB	PBDE
Основа камеры	0	0	0	0	0	0
Электронная плата	x	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	0	0	0	0	0	0
аксессуары	0	0	0	0	0	0
Пояснение	<p>O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержаться в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".</p> <p>X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах".</p>					

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.